




D/22

DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE E ATTREZZATURE DA CUCINA

pH **1-2**



Disincrostante acido, in grado di eliminare qualsiasi tipo di deposito calcareo. Idoneo per la disincrostazione di lavastoviglie, attrezzature da cucina, acciaio inox, ceramica, vetro e plastica. L'utilizzo regolare di D/22 garantisce una migliore efficienza della lavastoviglie.

Modo D'uso

Disincrostazione lavastoviglie: vuotare e risciacquare la lavastoviglie, far circolare la soluzione calda contenente il prodotto per 30-50'; scaricare e risciacquare abbondantemente.

Dosaggio: Dal 10 al 30% in base al grado di incrostazione
NON UTILIZZARE SU METALLI DOLCI, SUPERFICI POROSE, SMALTATE O IN MARMO.

Per uso professionale

Stato fisico: Liquido
Colore: Trasparente
Profumo: Caratteristico
Solubilità in acqua: Miscibile
pH: 1-2
Densità a 20°C: 1.173+/-0.05



CODICE PRODOTTO:

065K5

TANICA KG. 6 CT 2 PEZZI CODICE

SEPCA S.R.L.
VIA G. ROSSA, 13
42023 CADELBOSCO SOPRA (RE), ITALIA
✉ sepca@sepca.it

www.sepca.it



SCARICA L'APP



Scansione il QrCode con il tuo smartphone per maggiori informazioni